
Bauanleitung LR 1750 Oberwagen:

Übersicht der Teile:




	Anzahl	Beschreibung	Baugruppe
1	1	Boden Oberwagenkabine	B
2	1	Armunterteil Kabine	B
3	1	Armoberteil Kabine	B
4	2	Leiter Transport	
5	2	Leiter Oberwagen	
6	1	Winde	
7	1	Winde	
8	1	Winde A-Bock	
9	1	Abdeckung Motor	
10	1	Auflagebock klein Oberwagen Front	
11	1	Auflagebock groß Oberwagen Heck	
14	1	A-Bock	C
16	1	Rollenträger Oberwagen	
17	1	Rollenträger A-Bock	C
18	1	Inneneinrichtung Kabine	B
19	1	Oberwagenkabine	B
20	1	Montagezylinder	C
21	2	Bolzen A-Bock	
22	2	Bolzen Oberwagenkabine (1 x Spare)	
23	2	Bolzen Rollenträger Oberwagen	
24	4	Verbindungsstück Abspannung	C
25	10	Bolzen Abspannung	C
26	2	Verbindungsstück Abspannung Doppelt	C
27	1	Oberwagen	
38	2	Abspannstangen lang	C

39	2	Adapter Abspannstangen	C
40	1	Adapter Montagezylinder	C


Hinweise auf der letzten Seite beachten !


Baugruppe B Oberwagenkabine



Verglasung nach Wunsch (zb Evergreen klar 0,13mm) in die Kabine einkleben, danach die Teile 1, 18 und 19 verkleben. Das Teil 3 vorsichtig von oben auf Teil 1 Stecken und von unten Teil 2 eindrücken. Eventuell mit etwas Klebstoff sichern. Die Teile 2 und 3 sollen nicht voll verklebt werden, da sonst die Kippfunktion der Kabine nicht gegeben ist.


Baugruppe C: A-Bock






In den Rollenträger 17 15 Rollen (Bastian HDE 50256, 8mm Durchmesser, Bohrung 1mm) einbauen 8(7-1-7) Als Welle ein Stück MS 1mm DM oder Poly 1mm DM. Anschließend Das Teil 17 von unten in den A-Bock halten, langsam von Außen eine Welle DM 1mm L: 25,8mm einschieben und nach und nach die Teile 39, 40 39 damit auffädeln laut Foto. Die Abspannstangen vormontieren (38, 24,26,24) Bolzen 25 von innen nach außen ! Anschließend mit einem Bolzen mit dem Teil 39 verbinden. Danach Teil 20 mit einem Bolzen 25 mit Teil 40 verbinden.

Baugruppe D Oberwagen:




Rollenträger Oberwagen (16) mit Rollen bestücken (2-2-6-2-2) Welle MS oder Poly DM 1mm und anschließend mit den Bolzen (23) am Oberwagen (27) befestigen. Den Motordeckel 9 auf den Oberwagen aufstecken. Der Hohlraum darunter kann mit Bleikugeln


gefüllt werden, ist aber für den Transportzustand nicht zu empfehlen. Da der Deckel nur gesteckt wird, kann man jederzeit Blei einfüllen.




Baugruppe C A-Bock mit dem Oberwagen mit den Bolzen (21) verbinden. Leiter 4 an den Oberwagen kleben. Leiter Teil 5 ist für den Aufgebauten Zustand gedacht.



Baugruppe B Oberwagenkabine am Oberwagen mit einem Bolzen (22) von unten befestigen.



Die Winden 6, 7, 8 von oben einsetzen und verkleben. Eventuell das Seil vorher aufwickeln. Die Winden können mit einem Inbus Größe 3mm gedreht werden.



Mutter M4 einsetzen, eventuell verkleben.

Hinweise:

Reinigung: Es wird die Reinigung mit lauwarmen Wasser und Geschirrspülmittel im Ultraschallreiniger empfohlen. Hartnäckige Verschmutzungen am besten mit Reinigungsbenzin abpinseln. Ich lege die Teile meistens über Nacht in Wasser und reichlich Geschirrspülmittel. Wenn an der Oberfläche Fettaugen zu sehen sind, die Flüssigkeit wechseln.

Nitro, Aceton, Isopropanol haben zwar auch eine Reinigungswirkung, allerdings greifen sie auch das Material an. Deswegen diese Mittel wenn, dann nur kurzfristig verwenden und anschließend sofort mit Geschirrspülmittel reinigen.

Für eine Bestmögliche Oberfläche empfiehlt es die Teile unter fließendem Wasser vorsichtig zu schleifen (600er, 800er oder 1000er Körnung). Für enge Stellen am besten einen Glasfaserradierer verwenden.

Lackierung: Beste Ergebnisse mit ACRYL Farben, da diese am besten am gut gereinigten und entfettetem Modell haften.

Klebstoff falls notwendig ausnahmslos Sekundenkleber (Cyanacrylat) verwenden. Andere Klebstoffe greifen das Material an und machen es weich. (Pattex oder ähnliche Kleber)

Sollte es Fragen geben, bitte ich um eine Email an: kranmodellbau@gmx.at
Modellupdates, Zubehörteile, Erweiterungssätze werden auf meiner Facebookseite regelmäßig vorgestellt: https://www.facebook.com/Felbermayr-Diorama-von-Gregor

Gregor Linizhuber Stand 09-2015